



**EW7011**

[www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com)

**fr**

Mode d'Emploi

# EW7011 Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA

## Table des matières

1.0 Introduction .....	2
1.1 Fonctions et caractéristiques .....	2
1.2 Contenu de la boîte .....	3
2.0 Connexion d'un disque dur .....	3
3.0 Connexion du EW7011 à votre ordinateur .....	3
4.0 Utilisation du EW7011 .....	3
4.1 Préparation du disque dur sous Windows XP/Vista .....	4
4.2 Préparation du disque dur sous Windows 7 .....	4
5.0 Logiciel OTB .....	5
5.1 Installation du logiciel OTB .....	5
5.2 Utilisation du logiciel OTB .....	5
5.2.1 Utiliser le bouton back up du EW7011 .....	5
5.2.2 Faire un back up avec le logiciel PC Clone .....	6
5.2.3 Restaurer un back up .....	6
6.0 Foire aux questions .....	6
7.0 Service et support .....	7
8.0 Avertissements et mises en garde .....	7
9.0 Conditions de garantie .....	8
10.0 Déclaration de conformité .....	9

## 1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Ewent de haute qualité! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

**Enregistrez dès maintenant votre produit sur [www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com) et bénéficiez des mises à jour pour votre produit!**

### 1.1 Fonctions et caractéristiques

La Station d'accueil USB 3.0 EW7011 offre une manière rapide et facile de connecter un disque dur SATA 2,5" et/ou 3,5" sans besoin d'ouvrir le boîtier de votre ordinateur. La EW7011 possède un port USB 3.0. Vous pourrez sauvegarder et transférer vos données très facilement grâce à ces connecteurs. La EW7011 possède un bouton de sauvegarde intelligent à un appui qui vous permet de sauvegarder immédiatement vos données.

## 1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes:

- Station d'accueil USB 3.0 EW7011 pour disques durs SATA 2,5" et 3,5"
- Cordon d'alimentation
- Câble USB 3.0
- CD-ROM avec logiciel OTB
- Manuel

## 2.0 Connexion d'un disque dur

Utilisez les étapes suivantes pour installer un disque dur dans le EW7011.

1. Vérifiez que le EW7011 est bien éteint.
2. Prenez le disque dur SATA avec l'étiquette en haut et le connecteur SATA en bas. Assurez-vous que le connecteur SATA fait face à la fente de disque dur du EW7011. Si correct, les connecteurs du EW7011 et du disque durs seront parfaitement alignés.
3. Faites glisser délicatement le disque dur dans le EW7011. Le disque dur s'enclenchera en position.

*Conseil: Ne débranchez pas le disque du EW7011 lorsqu'il est en train d'être utilisé. Le EW7011 doit être éteint. Cela permet d'éviter d'endommager le disque dur et le EW7011.*

## 3.0 Connexion du EW7011 à votre ordinateur

1. Assurez-vous que le disque dur a été installé comme décrit dans le chapitre 2.
2. Branchez le câble USB fourni sur le connecteur USB du EW7011.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
4. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise 'DC IN' du EW7011.
5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
6. Appuyez sur le bouton 'Marche' du EW7011 pour allumer le EW7011.
7. Votre ordinateur détectera automatiquement le matériel EW7011 et le disque dur SATA. Si correct, Windows détectera un 'Périphérique USB amovible'.


*Remarque: USB est 'connectable à chaud'; cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre votre ordinateur lorsque vous branchez le EW7011 sur un port USB.*

## 4.0 Utilisation du EW7011

Dès que Windows détecte le matériel et termine d'installer ce périphérique, le EW7011 peut être utilisé. Si un disque dur a été installé et a déjà été utilisé, vous pourrez alors utiliser le disque dur pour transférer des données. Par contre si le disque dur que vous avez installé est complètement neuf, et qu'il n'a pas encore été

formaté, vous devez préparer le disque dur avant de l'utiliser avec Windows. Pour cela, suivez la procédure ci-dessous.

*Remarque : Veillez à toujours retirer votre EW7011 en toute sécurité de votre ordinateur.*

*Cliquez sur l'icône 'Retirer le périphérique en toute sécurité'  dans la barre des tâches pour afficher une liste des périphériques. Cliquez sur le périphérique que vous souhaitez retirer.*

## 4.1 Préparation du disque dur sous Windows XP/Vista

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône 'Mon ordinateur'.
2. Cliquez sur 'Gestion'.
3. Sélectionnez l'option 'Gestionnaire de disques' dans le coin gauche de l'écran.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur et choisissez 'Initialiser'.
5. Cliquez sur 'OK'.
6. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur.
7. Cliquez sur 'Nouvelle partition'.
8. Cliquez sur 'Suivant'.
9. Cliquez sur 'Suivant'.
10. Cliquez sur 'Suivant'.
11. Choisissez le format désiré pour la partition (Remarque: si vous utilisez FAT32, la taille max. de la partition sera limitée à 32Go).
12. Cliquez sur 'Suivant'.
13. Choisissez la lettre que vous voulez assigner à cette partition.
14. Cliquez sur 'Suivant'.
15. Choisissez le système de fichiers désiré : FAT32 ou NTFS.

*Remarque! Si vous utilisez uniquement le disque dur avec Windows XP ou Vista, nous vous recommandons fortement d'utiliser le système de fichiers NTFS. Cependant si vous allez utiliser des versions de Windows plus anciennes, nous vous recommandons d'utiliser FAT32.*

16. Entrez un nom pour la nouvelle partition dans le champ 'Label du volume'.
17. Cochez la case à côté de 'Formatage rapide'.
18. Cliquez sur 'Suivant'.
19. Cliquez sur 'Terminer'.
20. Le disque dur peut maintenant être utilisé.

## 4.2 Préparation du disque dur sous Windows 7

1. Allez sur 'Démarrer'.
2. Sélectionnez 'Panneau de configuration'.
3. Sélectionnez 'Outils administratifs'.
4. Sélectionnez 'Gestion de l'ordinateur'.

5. Sélectionnez 'Gestion des disques' dans 'Stockage'.
6. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur et cliquez sur 'Nouveau volume simple'.
7. Choisissez la quantité d'espace désirée pour le nouveau disque/partition. Nous vous recommandons d'utiliser tout l'espace disponible.
8. Choisissez la lettre de disque que vous désirez utiliser.
9. Entrez le nom de la nouvelle partition.
10. Formatez le disque dur.
11. Après le formatage, le disque dur peut être utilisé.

*Remarque: Le formatage du disque dur peut durer plusieurs minutes, en fonction de la taille du disque dur. N'interrompez pas cette opération.*

## 5.0 Logiciel OTB

Le EW7011 est fourni avec le logiciel OTB. En utilisant ce logiciel et le bouton 'Sauvegarde à un appui' du EW7011, vous pourrez sauvegarder rapidement vos données. Vous pouvez aussi sélectionner les données que vous voulez sauvegarder.

### 5.1 Installation du logiciel OTB

1. Démarrez l'ordinateur
2. Placez le CD-Rom d'installation dans le lecteur de CD ou DVD de votre ordinateur.
3. Le CD-Rom démarre automatiquement.
4. Choisissez votre langue.
5. Choisissez 'installer le logiciel OTB'.
6. Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

*Attention ! Si vous installez le logiciel sur un ordinateur avec Windows Vista ou 7, vous aurez régulièrement des messages vous demandant de donner votre autorisation pour continuer.*

### 5.2 Utilisation du logiciel OTB

Il y a deux méthodes pour faire un back up avec le EW7011. Vous pouvez faire un back up à l'aide du logiciel PC Clone, mais vous pouvez également utiliser le bouton back up très pratique sur le EW7011. Dans les exemples suivants, nous vous expliquons comment utiliser ces deux méthodes.

#### 5.2.1 Utiliser le bouton back up du EW7011

1. Appuyez une fois sur le bouton 'back up' du EW7011.
2. Le programme PC Clone est démarré.

3. La première fois que vous faites un back up, sélectionnez dans la colonne de gauche, le périphérique (disque dur) et les dossiers dont vous voulez faire un back up.
4. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 'back up' du EW7011.
5. Le back up sera maintenant démarré.
6. Cliquez sur 'O.K.' afin de confirmer que le back up a été achevé.

### 5.2.2 Faire un back up avec le logiciel PC Clone

1. Cliquez sur 'Démarrer'.
2. Cliquez sur 'Programmes'.
3. Aller vers 'PC Clone EX'.
4. Cliquez sur 'PC Clone EX'.
5. Cliquez sur le deuxième pictogramme dans la barre des menus (Files Back).
6. Sélectionnez dans la colonne de gauche, le périphérique (disque dur) et les dossiers dont vous voulez faire un back up.
7. Cliquez en bas à droite de la fenêtre sur la première icône 'back up'.
8. Cliquez sur 'démarrer'. Le back up sera maintenant démarré.
9. Cliquez sur 'O.K.' afin de confirmer que le back up a été achevé.

### 5.2.3 Restaurer un back up

Vous pouvez également restaurer un back up. C'est une fonction simple qui adapte uniquement les données modifiées. Il n'est donc pas nécessaire de faire un back up complet.

1. Appuyez une fois sur le bouton 'back up' du EW7011 ou cliquez sur le deuxième pictogramme dans la barre des menus (Files Back).
2. Cochez dans la partie de droite de l'écran les fichiers et les dossiers à restaurer. Si vous sélectionnez les dossiers supérieurs dans la structure des dossiers, tous les dossiers et les fichiers sous-jacents seront restaurés.
3. Cliquez en bas à droite de la fenêtre sur la deuxième icône 'Restore'.
4. Cliquez sur 'O.K.' afin de confirmer que la restauration du back up a été achevée.

## 6.0 Faire aux questions

- Q : Y a-t-il une limite de taille pour le disque du EW7011?  
 R : Des disques de jusqu'à 2To ont été testés avec le EW7011.
- Q : Quelles vitesses de transfert peuvent être obtenues via USB et eSATA?  
 R : En utilisant le port USB 3.0, une vitesse de transfert de données de jusqu'à 5 Gbps peut être obtenue.
- Q : Le manuel mentionne le EW7011 utilisant les systèmes Windows. Par contre, est-il possible d'utiliser le EW7011 avec mon système Mac OS X?  
 R : Cet appareil a été catégorisé comme un 'Périphérique de stockage USB' lorsqu'il est connecté via USB, il devrait donc fonctionner normalement avec

Mac OS X. Le logiciel OTB a aussi été conçu pour les systèmes Windows et ne marchera pas sous Mac OS X.

## 7.0 Service et support

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site [www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com).

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	Numéro de téléphone	Coût par minute*
Belgique (hollandais)	070 277 286	€0,30
Belgique (français)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux
Allemagne	(+49) (0)30 887 89 298	Tarifs locaux
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux
Pays-Bas	0900-3646368	€0,45
GB	(+44) (0)203 318 9998	Tarifs locaux

\* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

## 8.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de (sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent. La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet [www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com).

## 9.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie Ewent s'applique à tous les produits Ewent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Ewent.



## 10.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à: [info@ewent-online.com](mailto:info@ewent-online.com). Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante:

Ewent Europe, PO Box 276, 6160 AG Geleen, The Netherlands.  
Ewent Italy, Crocevia 12, 39057 Appiano (BZ), Italy

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.

EW7011 | 12-2012

e'went  
by eminent

[www.ewent-online.com](http://www.ewent-online.com)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.  
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

